



Na het plaatsen van de houten vloer:

De temperatuur van het water vanaf 20 C verhogen met 2 C per 24 uur tot de gewenste temperatuur

Vloerverwarming moet zo geregeld zijn dat bij een kamertemperatuur van 20-22 C, de houtenvloer nooit boven de 27 C is.

De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 45% en 65% liggen.

Tijdens het stookseizoen de temperatuur van het water geleidelijk laten variëren en constant houden voorkomt en beperkt het uitzetten en krimpen van het hout. Naadvorming tussen de planken als gevolg van temperatuur schommelingen is mogelijk.

Kasten en dergelijke die tot onderaan gesloten zijn en tapijten, hebben een isolerende werking. Hierdoor wordt de vloer extra op gewarmd. Dit dient u te voorkomen.

Houten vloeren kunnen zowel zwevend als vast verlijmd geplaatst worden. Maar niet breder dan 26 cm. Een vast verlijmde vloer is verdient de voorkeur in verband met de betere geleiding van de warmte. Het rendement is dan het grootst en de stookkosten het laagst.

Bij een hoge luchtvochtigheid van meer dan 65% in de zomer is de ruimte ventileren van groot belang.

Tijdens de winter is het eennodig om een luchtbevochtiger te gebruiken zodat de luchtvochtigheid niet te laag wordt en tenminste 45% is. Dit is ook voor uw eigen gezondheid van belang.

Let op: De temperatuur van het water in de leidingen mag na het verlijmen van de vloer maximaal 28 °C zijn.